


KURZANLEITUNG CTOUCH (PHIL-TURM)




Logitech MeetUp:
Die Kamera wird von **Zoom** & **MS-Teams** automatisch erkannt.

 **Achtung:** Sie ist nur mit dem **Mini-PC** nutzbar!



Pfeilknöpfe:
Stellen Sie hier die Höhe des CTOUCH nach Bedarf ein.



Stift:
Nutzen Sie zum Schreiben den magnetischen Stift. Alternativ können Sie auch direkt mit Ihrem Finger schreiben.

SZENARIO 1:

VERWENDUNG DES MINI-PCS




1. Nutzen Sie die bereitgestellte **Maus** und **Tastatur**, um sich mit Ihrer **B-Kennung** anzumelden.

Falls der Mini PC ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn bitte ein. Er befindet sich an der Rückseite des CTOUCH.



2. Rufen Sie Ihre **Dateien** via **Uni-Laufwerk**, **Lernplattform** (z. B. Moodle), **UHHcloud** oder **USB-Stick** ab.





3. Melden Sie Ihre **B-Kennung** nach Ihrer Sitzung ab.
Achtung: Fahren Sie aber bitte den Mini-PC nicht runter!

SZENARIO 2:

VERWENDUNG EINES LAPTOPS



1. Verbinden Sie Ihren Laptop mit dem CTOUCH via **HDMI**- (Bild/Ton) und **USB-A**-Kabel (Touch-Funktion).
Bitte benutzen Sie ausschließlich die im Raum vorhandenen Kabel.
Bitte stecken Sie die Kabel auch nicht um oder entfernen sie!



2. Wir empfehlen, die Laptop-Ansicht auf den CTOUCH zu spiegeln.
Für Windows: mit Windows-Taste + P den Bildschirm duplizieren.
Für macOS: in den Systemeinstellungen gegebenenfalls unter „Displays“: „LED-Monitor“ wählen und „spiegeln“.

Bitte melden Sie Probleme mit dem Gerät an Ihre IT. Das Supportformular finden Sie, wenn Sie den QR-Code scannen:



Weitere Informationen zum Einsatz des CTOUCH finden Sie hinter dem QR-Code auf unserer Webseite zum Thema:
uhh.de/gw-ctouch

