

Kurzanleitung zur Nutzung der Medientechnik in Seminarräumen mit Medienpult (VMP 6)



HDMI- und USB-C-Kabel, Anschluss USB-Stick, Touchpad und Mouse

Ablagefläche für eigenes Notebook bzw. Bildschirm (Abdeckung zur Seite schieben)

Tastatur (ausziehbar)

Rechner, Anschluss USB-Stick

Szenario 1: Einfache Präsenzlehre mit Projektor

A. mit eigenem Notebook

1. HDMI-Kabel an das eigene Notebook anstecken (ggf. Adapter für Apple-Geräte nutzen)



2. Touchpad am Medienpult:

- Auf Uni-Logo tippen, um Touchpad zu aktivieren



- Oben links den Projektor anschalten 
- Unten links das Icon für die Verbindung mit dem eigenen Gerät auswählen



3. Am Sitzungsende über das Touchpad:

- Projektor ausschalten 
- Über das Tür-Icon unten links das Touchpad abmelden



B. mit eingebautem Rechner

1. Abdeckung auf dem Pult zur Seite schieben, darunter befindet sich der Bildschirm.

- Der Bildschirm ist normalerweise eingeschaltet, andernfalls rechts unten am Rahmen anschalten.
- Der Rechner ist ebenfalls bereits eingeschaltet, andernfalls direkt Gerät einschalten (Variante A oder B).



2. Anmeldung mit der eigenen (AD-)B- oder F-Kennung (kann ggf. ein paar Minuten dauern)

3. Projektor wie oben beschrieben über Touchpad in Betrieb nehmen, diesmal links mittig die Verbindung mit dem PC auswählen


4. Am Sitzungsende wie oben beschrieben über das Touchpad die Veranstaltung beenden

5. Vom Rechner abmelden (nicht herunterfahren)



Szenario 2: Hybride Lehre mit Einsatz von Beamer, Kamera und Deckenmikrofon (z.B. für Zoom-Sitzung)

1. Mit eigenem Notebook: HDMI-Kabel und USB-C-Kabel an das eigene Notebook anstecken (ggf. Adapter für Apple-Geräte nutzen).



Nur für Kamera- und Mikroinput nutzbar.

2. Touchpad am Medienpult:

- Auf Uni-Logo tippen, um Touchpad zu aktivieren
- Oben links den Projektor anschalten
- Anschließend das entsprechende Icon für die Verbindung mit dem eigenen Gerät oder dem Rechner auswählen
- Kamera einschalten und Bildausschnitt wählen (Frontbereich, Whiteboard oder Medienpult)
- Mikrofon einschalten



4. In Zoom: Auswahl von Kamera und Mikrofon "USB Capture HDMI 4K+"

3. Am Sitzungsende über das Touchpad:

- Projektor, Kamera und Mikrofon ausschalten



- Über das Tür-Icon unten links das Touchpad abmelden



4. mit eingebautem Rechner: vom Rechner abmelden (nicht herunterfahren!)